


PROBLEMAS E SOLUÇÕES

 Antes de solicitar a presença de um técnico, verifique as possíveis causas do problema. Algumas vezes você mesmo pode resolvê-lo.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES
Não funciona	Falta de energia elétrica.	Comunique-se com o fornecedor de energia.
	Tomada com defeito.	Chame um eletricista para corrigir o defeito.
	Tampa aberta ou semi-aberta.	Feche a tampa corretamente.
Desliga antes de terminar o ciclo	O protetor contra sobrecarga do motor está atuando.	Retire as roupas do cesto. Verifique se o cesto gira livremente. Aguarde 15 minutos e volte a ligá-la. Caso não funcione, chame a Assistência Técnica.
Vibração excessiva	Roupas mal distribuídas no cesto.	Redistribua as roupas de modo uniforme e organizado, conforme as instruções deste manual.
	Piso desnivelado.	Coloque a secadora em um piso plano e só então volte a ligá-la.