

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES
Não funciona	Falta de energia elétrica.	Comunique-se com o fornecedor de energia.
	Tomada com defeito.	Chame um electricista para corrigir o defeito.
Não refrigera a água	Botão misturador na posição natural.	Ajuste o botão misturador na posição desejada.
	Produto posicionado muito próximo à parede.	Obedeça à distância mínima de 10 cm.
	Água de entrada com temperatura elevada.	Verifique a temperatura da água da rede.
	Consumo elevado de água gelada.	Reduzir o consumo de água gelada.
	Vazão elevada de água.	Ajustar a vazão de água para 70l/h.
Água com gosto indesejado	Utilização de rede de água inapropriada.	Verifique a rede de água do ponto de instalação.
Vazamento	Conexões mal feitas.	Conecte adequadamente as conexões nas mangueiras, filtro e entrada de água.
Não sai água	Registro de água fechado.	Abra o registro.
	Pressão baixa na rede de água.	Consulte seu fornecedor de água.
	Falta de energia.	Verifique se há energia elétrica.
Gotejamento de água após liberar a tecla	Ar no interior do reservatório.	Retirar o ar do reservatório. Ver item “Instalação”