

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

⚠ ANTES DE SOLICITAR A PRESENÇA DE UM TÉCNICO, VERIFIQUE AS POSSÍVEIS CAUSAS DO PROBLEMA. ALGUMAS VEZES VOCÊ MESMO PODE RESOLVÊ-LO.

PROBLEMA	SOLUÇÕES
Dificuldade no encaixe da canopla.	Acomode corretamente a fiação e o capacitor.
	Verifique se o suporte de teto está preso devidamente e se não está amassado.
Ventilador ou lâmpada não ligam.	Verifique se a tensão está de acordo com o produto. Verifique se o interruptor está ligado. Verifique se a lâmpada está queimada ou indevidamente encaixada. Verifique interruptor em paralelo (se aplicável).
Ruído durante o funcionamento.	Verifique se as pás foram fixadas completamente (aperte os parafusos). Verifique se a montagem da carenagem foi feita corretamente. Verifique se a moldura da luminária foi fixada corretamente no refletor.