


## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

 Antes de solicitar a presença de um técnico, verifique as possíveis causas do problema. Algumas vezes você mesmo pode resolvê-lo.

| PROBLEMA                                 | POSSÍVEL CAUSA                              | SOLUÇÕES  |
|--|---|---|
| Não funciona                             | Falta de energia elétrica.                  | Comunique-se com o fornecedor de energia.                                   |
|  | Tomada com defeito.                         | Chame um electricista para corrigir o defeito.                              |
| Não refrigera a água                     | Botão misturador na posição natural.        | Ajuste o botão misturador na posição desejada.                              |
|  | Produto posicionado muito próximo à parede. | Obedeça à distância mínima de 10 cm.  |
|  | Água de entrada com temperatura elevada.    | Verifique a temperatura da água da rede.                                    |
|  | Consumo elevado de água gelada.             | Reduzir o consumo de água gelada.   |
|  | Vazão elevada de água.                      | Ajustar a vazão de água para 70l/h.   |
| Água com gosto indesejado                | Utilização de rede de água inapropriada.    | Verifique a rede de água do ponto de instalação.                            |
| Vazamento                                | Conexões mal feitas.                        | Conecte adequadamente as conexões nas mangueiras, filtro e entrada de água. |
| Não sai água                             | Registro de água fechado.                   | Abra o registro.  |
|  | Pressão baixa na rede de água.              | Consulte seu fornecedor de água.  |
|  | Falta de energia.                           | Verifique se há energia elétrica.   |
| Gotejamento de água após liberar a tecla | Ar no interior do reservatório.             | Retirar o ar do reservatório.<br>Ver item "Instalação"                      |